



# PERTOTRAP



controle  
segurança  
capilaridade

***Perto***

## Como funciona:

- 1** O colaborador deposita as cédulas no cofre inteligente.
- 2** O PertoTrap valida, conta e deposita as cédulas.
- 3** O colaborador recebe o comprovante do depósito.
- 4** Você pode acompanhar a movimentação remotamente.



**COMPACT**



**STANDARD**



**SINGLE**



**PRO**

<b>Altura x Largura x Profundidade (mm)</b>		550 x 163 x 269	694 x 408 x 511	1148 x 500 x 532	1320 x 430 x 646
<b>Peso (kg)</b>		29	240	382	479
<b>Consumo em Operação (W)</b>		90	140	140	150
<b>Placa de Controle</b>		sim	sim	sim	sim
<b>Painel Touch Screen</b>		sim (POS)	sim	sim	sim
<b>Impressora de Recibos</b>		sim (POS)	sim	sim	sim
<b>Aceitador de Cédulas</b>	<b>Malote Extra</b>	não	sim	sim	sim
	<b>Capacidade de Armazenamento*</b>	até 600 cédulas	até 3.000 cédulas	até 8.000 cédulas	até 8.000 cédulas
	<b>Tipo de Armazenamento</b>	cassete	malote	malote	malote
	<b>Depósito</b>	cédula a cédula	cédula a cédula	maços de até 30 cédulas	maços de até 200 cédulas
<b>Boca de Lobo</b>		sim	não	sim	sim
<b>Nobreak</b>		não	sim	sim	sim
<b>Chapa Antidesgaste</b>		não	opcional	opcional	sim
<b>Velocidade de Leitura</b>		0,43 cédulas/seg	0,43 cédulas/seg	0,43 cédulas/seg	10 cédulas/seg

\*Em função do malote, a capacidade de armazenamento pode variar até 30% a menos.

